

POSE DE CATHETER PERMANENT

PROCEDURE LE MATIN DE LA POSE

1. Vérifier si le patient est à jeun.
2. S'assurer que le bon de transport pour le Bloc de Polichir (étage P) soit fait sur Diogène.
3. Déshabiller le patient : chemise de l'hôpital, enlever les bas pour les dames. Retirer les bijoux, montre, lunettes.
4. Vérifier si les examens de sang ont déjà été faits, sinon les faire en urgence : Quick, PTT, INR, plaquettes.
5. Envelopper le cathéter provisoire et l'orifice dans des compresses imbibées de Bétadine standard (verte) et emballer le tout dans un champ vert.
6. Perfuser l'antibiotique selon OM.
7. Mettre le bracelet d'identification.
8. Remplir la feuille jaune, responsabilité infirmière
9. Faire descendre le patient avec :
 - 2 sets de cathéter permanent, split 28 ou 32, selon prescription du médecin
 - 1 bon de radio étiqueté au nom du patient
 - Les résultats des examens de sang
10. Faire remonter le patient au 8AL avec le matériel non utilisé.
11. Noter sur la feuille de facture verte :
 - La pose du cath.permanent par le néphrologue
 - Le cathéter + référence.
12. Noter la pose du cathéter sur la feuille de suivi, dans le dossier de soin du patient.

M.G. Droulez, IRUS