

PROCOLE PRISMAFLEX
INFORMATION COMPLEMENTAIRE
METTRE SOUS CITRATE SANS CHANGER LE SET EN PLACE

- Faire un calcium ++
- Installer un Y purgé sur le retour veineux
- Mettre les débits à 0
- Laisser tourner la pompe à sang
- Faire « changer poche »
- Changer les poches sauf Hémosol (réinjection)
- Installer la pompe de calcium sur le raccord Y
- Mettre les débits prescrits
- Démarrer le traitement et la pompe de calcium ++

Si le patient est sous Liquémine :

- Arrêter la pompe à Liquémine
- Pas d'interaction avec le citrate