

Changement de pièce intermédiaire

Le changement se fait tous les 6 mois.

Matériel

- 1 pièce intermédiaire (Pi) du Laboratoire Baxter ou Gambro
- 2 paires de gants stériles
- 2 champs stériles imperméables
- 1 pince en plastique (bleue ou verte)
- 1 tube conique stérile « Falcon » à bouchon bleu (tube à bactériologie du dialysat)
- 1 gobelet blanc,
- 1 moltex,
- Masques,
- Stérilium
- 1 paire de ciseaux stériles
- Seringue de 20 ml, aiguille rose et 1 ampoule de 20 ml de NaCl 0,9%
- 1 sachet de 3 grandes compresses stériles

Désinfection du cathéter

- Patient bien installé dans le fauteuil de DP, cathéter dégagé et moltex sur l'abdomen.
- Masque (patient et infirmière)
- Remplir le tube « Falcon » de Bétadine verte, le mettre dans le gobelet
- Désinfection des mains au Stérilium
- Clamper le cathéter avec la pince en plastique
- Dévisser la Pi qui est à changer, la jeter et vérifier l'état de l'extrémité du cathéter pour détecter la moindre fissure ou altération.
- Introduire l'extrémité de cathéter muni de sa petite pièce soudée dans le tube « Falcon » de Bétadine verte
- Faire tremper pendant 15 mn en faisant tenir le gobelet par le patient



Préparation du matériel et mise en place de la nouvelle Pi

- Quand les 15 mn de désinfection du cathéter sont écoulées :
masques, désinfection des mains
- ouvrir un champ stérile imperméable sur un chariot et y disposer :
La nouvelle Pi, l'autre champ stérile, un bouchon bétadiné et la paire de ciseaux pour couper le cathéter d'un demi centimètre dans le cas où l'on a jugé qu'il était abimé. Une seringue de 20ml de NaCl 0,9% si le patient a le ventre vide car il faudra purger la Pi. Les grandes compresses.
- Mettre les gants stériles
- Rincer et laisser du NaCl dans la Pi si le patient a le ventre vide
- Changer le bouchon de la Pi qui n'est pas hermétique et mettre le bouchon bétadiné
- Avec les grandes compresses soulever le cathéter du patient et lui demander d'écartier le gobelet et le tube bétadiné
- Glisser le champ stérile sur l'abdomen du patient et poser le cathéter dessus
- Ouvrir la pince en plastique afin d'éliminer toute trace de bétadine. Reclamer aussitôt.
- Changer de gants stériles
- Pour couper le cathéter d'un demi centimètre (éventuellement) il faut d'abord enlever la pièce soudée, puis couper avec des ciseaux stériles et remettre la pièce soudée en vérifiant ++ que cette petite pièce soit entièrement à l'intérieur du cathéter.
- Connecter la nouvelle Pi au cathéter du patient et enlever la pince en plastique.